



- ※1 30A/1回路 (FRSのみ40A/1回路)
- ※2 コネクタ; FC/WCはC30A 他はC20A
- ※3 左/上は回路名、右/下はDMX番号
- ※4 DMX回線はすべて5ピン、INIは盤側オス、OUTは盤側メス
すべて調光室パッチ盤でパッチ必要
- ※5 サスの※付回路は直電源に切替可能。(ユニット室スイッチ)
これらの回路はサスのコンセント3つのうち1つがC30Aです。
- ※6 ○付数字は一般コンセント
(同じ数字合計20Aまで)

- ホリゾン幕
- 大黒幕
- バトン13
- バトン12
- バトン11
- バトン10
- HL
- 袖幕6
- バトン9
- バトン8
- バトン7
- 正反
- 4sus
- 袖幕5
- 一文字5
- バトン6
- 天反2
- 3sus
- BL3
- 引割幕
- 一文字4
- バトン5
- バトン4
- バトン3
- 袖幕4
- 一文字3
- 2sus
- BL2(スクリーン)
- 袖幕3
- 一文字2
- 天反1
- 袖幕2
- バトン2
- 1sus
- BL1(一文字)
- 袖幕1
- バトン1
- 暗転幕
- 緞帳
- 網元

※FRSは上下各3回路です。(40A/1回路)

FRS 下手	DMX OUT FR下(1)	4	3	2	1	DMX OUT FR上(1)	FRS 上手
上段 180	直電源C30A×1	158	157	156	155	直電源C30A×1	上段 177
中段 179	※FRS=4台3色(上下各)						中段 176
下段 178	CL =8台4色						下段 175

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
174	173	172	171	170	169	168	167	166	165	164	163	162	161	160	159

A 159,163,170,174
 B 160,164,169,173
 C 161,165,168,172
 D 162,166,167,171

客電 DMXによる制御可能 (12回路)

客席奥照明コネクタ盤 直電源C30A×1 DMX IN 客席 1,2 (の列18,19下)