

日 常 点 検 実 施 表 (見 本)

車種

年式

登録番号

運転者氏名

点検カ所		点検項目																			
運 転 席	ブレーキ・ペダル	踏みしろ、ブレーキのきき																			
	駐車ブレーキ・レバー	引きしろ																			
	燃料装置	燃料の量																			
	空気圧力計		空気圧力の上がり具合																		
			空気圧力																		
	ブレーキ・バルブ	排気音																			
後写鏡	写影																				
エ ン ジ ン ル ー ム	ブレーキのリザーバ・タンク	液量																			
	ラジエータなどの冷却装置	液量																			
	バッテリー	液量が適当であること																			
	潤滑装置	エンジンオイルの量																			
	ファン・ベルト	張り具合、損傷																			
	原 動 機		原動機のかかり具合、異音																		
低速及び加速の状態																					
ウインド・ウォッシャー ワイパー		液量、噴射状態																			
		ワイパーの払拭状態																			
車 の 周 り	灯火装置、方向指示器	点灯・点滅具合、汚れ、損傷																			
	タイヤ	空気圧																			
		亀裂、損傷																			
		異常な摩耗																			
		金属片、石などの異物																			
		溝の深さ																			
日常点検実施（その日運転する者）		点検者 印																			
日常点検実施確認		整備管理者 印																			
不良箇所の整備結果確認		確認者 印																			
備考	1. 運転者は、運転日を記入した上で、日常点検（特に前日の異常カ所に注意）を行うこと。 2. 良は○印、不良は△印、運行不能は×印とする。										オイル 交換量	日 ℓ	日 ℓ	日 ℓ							

日常点検の実施方法

点 検 力 所		点 検 項 目	点 検 の 実 施 方 法
運 転 席	ブレーキ・ペダル	踏みしろ、ブレーキのきき	ペダルを一杯に踏み込んだとき、床板とのすき間や踏みごたえが適当であるかを点検します。
	駐車ブレーキ・レバー	引きしろ	レバーを一杯に引いたとき、引きしろが多すぎたり少なすぎたりしないかを点検します。
	燃 料 装 置	燃料の量	エンジン・スイッチを入れ、燃料計により燃料の量が十分であることを点検します。
	空 気 圧 力 計	空気圧力の上がり具合	エンジンをかけて、空気圧力の上がり具合が極端に遅いなどの異常がないかを点検します。
		空気圧力	エンジンをかけて、空気圧力が空気圧力計の表示に示された範囲にあるかを点検します。
	ブレーキ・バルブ	排気音	ブレーキ・ペダルを踏み込んで放した場合に、ブレーキ・バルブからの排気音が正常であることを点検します。
後 写 鏡	写影	運転席から見て、後方や側方の状況が十分に確認できるかを点検します。	
エ ン ジ ン ル ーム	ブレーキのリザーバ・タンク	液量	リザーバ・タンク内の液量が不足していないかを点検します。
	ラジエータなどの冷却装置	液量	リザーバ・タンク内の水量が不足していないかを点検します。 ラジエータ、ラジエータ・ホースなどからの水漏れがないかを点検します。
	バ ッ テ リ ー	液量が適当であること	液量が適量であることを点検します。
	潤 滑 装 置	エンジンオイルの量	オイルの量がオイル・レベル・ゲージで示された範囲にあるかを点検します。
	フ ァ ン ・ ベ ル ト	張り具合、損傷	(1) ベルトの中央部を手で押し、ベルトが少したわむ程度であることを点検します。 (2) ベルトに損傷がないかを点検します。
	原 動 機	原動機のかかり具合、異音	エンジン始動・回転を点検し、その際に異音がないことも点検します。
		低速及び加速の状態	エンジンを暖機及び加速したときに、スムーズに回転することを点検します。
ウインド・ウォッシャ ワイパー	液量、噴射状態	ウインド・ウォッシャの液量が適当であり、かつ噴射状態が不良でないことを点検します。	
	ワイパーの払拭状態	ワイパーの低速及び高速の各作動が不良でなく、また払拭状態が不良でないことを点検します。	
車 の 周 り	灯 火 装 置 、 方 向 指 示 器	点灯・点滅具合、汚れ、損傷	(1) エンジン・スイッチを入れ、前照灯、尾灯、制動灯、車幅灯などの灯火装置や方向指示器の点滅具合が不良でないかを点検します。 (2) レンズなどに汚れや損傷がないかを点検します。
		空気圧	タイヤの接地部分のたわみの状態により、空気圧が不足していないかを点検します。
	タ イ ヤ	亀裂、損傷	タイヤの接地面や側面に著しい亀裂や損傷がないかを点検します。
		異常な摩耗	タイヤの接地面が異常に摩耗していないかを点検します。
		金属片、石などの異物 溝の深さ	タイヤの接地面や側面に、釘、石その他の異物が刺さったり、かみ込んでいないかを点検します。 溝の深さに不足がないかをウェア・インジケータなどにより点検します。